


4. Lautstärke-Einstellung



Lautstärke-Drehregler
an Kutis Unterseite.

Die Lautstärke der beiden eingebauten Lautsprecher kann mit einem Drehregler an der Kuti-Unterseite eingestellt werden.

VORSICHT: Falls Ihr Kuti Möbelrollen besitzt, achten Sie besonders darauf, dass Sie beim seitlichen Hinlegen von Kuti nicht deren herausstehende Feststellhebel abbrechen. Legen Sie Kuti am besten auf eine gefaltete Decke oder ein Kissen.



Die Einstellung des Drehreglers reicht von stumm über leise bis laut.

TIPP: Sie können zum Testen das Spiel „Sneks“ starten. Es hat eine durchgehende Spielmusik und eignet sich gut als Referenz für die gewünschte Lautstärke-Einstellung.

TIPP: Falls Ihr Kuti über das Sonderzubehör Kopfhöreranschlüsse verfügt: Die Lautstärke der Kopfhörer bleibt von der Einstellung unbeeinflusst. Kutis Lautsprecher können also stumm geschaltet werden, SpielerInnen können aber weiterhin mit Kopfhörern die Spielmusiken und -geräusche hören.